



ホンコンWifiルーター_CSL電信

4G LTE_使い放題

WIFIルーター使用説明書



使用中・何か問題が発生しましたら、下記のカスタマーサービスにご連絡下さいますようお願い申し上げます。営業時間内に早速にご返事させていただきます

Line ID(Japan):@ivideo.jp

E-mail(Japan): ivideo.jp@gmail.com



LINE

★ 会員の皆様方

iVideoのレンタルサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。一番便利なインターネットサービスを提供するため、ご使用前に、説明書をご覧くださいませ

一、ルーター説明&使用手順

★ バッテリー表示



★ 電源ボタン
電源ボタンを押し続けて5秒後、電源が入ります

★ 電波表示ラン

★ 手元の端末にSSIDのコード(ルーターの裏面に書いてある)を選択し、wifi keyを入力すれば、インターネットが繋がります

二、付属品リスト及び破損・紛失の請求額

収納ケース
600円

ルーター本体
19900円

USBケーブル
300円

充電器
600円

電池カバー
600円

注意：

1. ルーターを受け取れましたら、付属品が全て揃っているかご確認ください！

2. SIMカードを紛失された場合、更に3000円の賠償金が追加されます！

3. 現地の変換プラグは自身で持参しなければなりません！