



SoftBank SIM Free端末専用 4G LTE 容量無制限 説明書

【接続方法】

1. SIMカードをご利用端末に挿入。
2. 下記APNを設定してご利用開始。

【APNの設定方法】

※設定画面は、端末、ver. 等によって異なりますので、ここでは、一例をご説明いたします。

・ IPHONE

【設定】⇒【モバイルデータ通信】⇒【通信オプション】⇒【データローミングをONにスライド】⇒【モバイルネットワーク】⇒【新しいAPNを設定】

「APN」： plus.4g

※他の欄は空欄で構いません。

※設定できない場合、下記のQR CODEをスキャンし、プロフィールをインストールできます。



ご注意：使えない場合、プロフィールをチェックしてください。

【設定】⇒【一般】⇒【プロフィール】⇒中には他の設定があった場合、削除してください。

そして、【設定】⇒【一般】⇒【リセット】⇒ネットワーク設定をリセットしてください。

・ Android

【設定】⇒【その他設定】⇒【モバイルネットワーク】⇒【データローミングをONにスライド】⇒【アクセスポイント名】⇒【+マーク】⇒【新しいAPNを設定】

「名前」： Softbank

「APN」： plus.4g

「ユーザー名」： plus

「パスワード」： 4g

「認証方式」： CHAP

・ SIM FREE端末（ルーター）

「名前」： Softbank

「APN」： plus.4g

「ユーザー名」： plus

「パスワード」： 4g

「認証方式」： CHAP

※ネットワーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、国内外の通信会社では、短期間に大量のデータ通信を行うユーザーに対して、通信量の制限を行う場合があります。その場合、インターネットに接続ができなくなる、また通信速度が落ちることがあります。動画の閲覧、ネット通話、大容量ファイルのダウンロード、自動アップデート機能などはお控えください。万が一利用制限が発生しても、その期間の利用料金は返金致しません。ご了承ください。

※レンタル期間は終わる時、SIMの返送は要ります。万が一の場合、SIMが損害または紛失された場合、3000円で請求させていただきます。

TEL：81-3-5830-8116

Email：ivideo.japan@gmail.com

Line ID：@ivideo.jp(@も必ず入力してください。)

住所：東京都台東区西浅草3-27-14 102号室